



小娘 300/500

このたびは、シマノデジタナSLSシリーズをお買い上げ いただきまして、まことにありがとうごさいます。

船釣りではシカケをいかに正確に棚までおろすか、すなわち 棚取りの精度が釣果の決め手となります。

そこで、デジタナSLS小船300·500では、シマノ独自の SLSII(シマノ・ラインプログラム・システムII)を搭載。 さらに、上から棚を取る釣りと、底から棚を取る釣りに必要な 水深を一目で表示する新カウンターを採用するなど、より 正確な棚取りを可能にしました。


また、SHIP(スムース&ハイパワーシステム)を採用し、スムースな回転、強力な巻き上げをしています。


小船300・500の機能をフルに引き出し、末永くご愛用いただくためにも、使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存してくださるようお願い申し上げます。


一特長

SINGLE HAND CONTROL SYSTEM (シングルハンドコントロールシステム) 搭載により、片手ですべての操作が可能。

底取りクラッチ&ちょっと出しスイッチで糸出し自由自在。 ちょっと巻きスタードラグで左手でも糸を巻くことができます。








2 SHIP (スムース&ハイパワーシステム) を採用し、 スムースな回転、強力な巻き上げを実現。

- 3 スプール回転と実測値のラインデータを内蔵した SLSⅡ(シマノ・ラインプログラム・システムⅡ)。 ラインデータのインプットが、プログラマを使用せず巻いた糸の号数 をセットするだけの簡単操作でOKです。
- 4 「上からモード」「底からモード」切り替えで棚の水深が 一目でわかる新カウンター。

船釣りの棚の取り方は釣場、釣り方、対象魚などにより、上(水面)からの水深で棚を取る方法と、いったんシカケを底に着け、底から何mか巻き上げて棚を取る方法の2種類があります。上から釣る時は水面からの棚の水深、底から釣る時は底からの水深といったように、場合に応じて重要な水深を一目で表示します。


- 7 リールをホールドする左サイドプレートから ボルトをなくしたフラッシュサーフェスデザイン。
- ❷ シマノデジタナシリーズだけの簡単操作。
 - ●正確な水深を表示させるための〇セットシステム。
 - ●高切れをしても安心なワンタッチ高切れプログラム補正システム。
 - ●精密な棚取りができるO.1 m単位のデジタル表示。 (100m以上は1m単位)
 - ●クリック付の新しいスタードラグはスムースで強力な締付力を実現。
 - ●ファインセラミックガイドリング採用のDDL (ダイレクトドライブレベルワインド)。
 - ●ラインのからみにくい新設計レベルワインド。

■デジタルカウンターの各部の名称



3●図は説明のために液晶を全部点灯させています。

■各部の名称




学習方法(ラインデータを呼び出して選択し、設定します。)


最初に糸を巻くときや糸を巻きかえるときは、下記の操作を必ず行なってください。

このリールは、あらかじめマイコンに記憶させてあるスプール回転と糸巻量の関係を選択するしくみになっています。 操作は、必ず以下の順番に従って行なってください。

1 糸をセットします。



11 付属の糸通しピンで、図のように糸をレベルワインドに通します。



2 スプールピンに糸を結びます。

学習方法(ラインデータを呼び出して選択し、設定します。)

2 糸を巻き、種類と長さを設定します。

このリールには使用する糸(新素材デュラPE、ナイロン)と、スプール回転からの水深実測データが事前にインプットされています。(SLSII)

使用する糸の号数は、右の表のものを使用してください。それ以外の糸の場合、カウンターの数値はあくまで 目安になります。

実際に釣りをするときと同じくらいのテンションで糸を巻いてください。(500~800gのテンションを目安にします。)

糸を巻いた後、リールのコンピュータに何を何メートル 巻いたかを設定することが必要です。

※カウンターの数値と実際の糸の出た長さとでは最大で±3%の 誤差が生じる場合があります。

■1 ON/上底切替ボタンを押します。

『液晶画面は下のようになります。

※OFFする場合はこのボタンを3秒以上押し続けてください。 また、30分以上リールを動かさなければ自動的にOFFに なります。



300番	500番
デュラPE 3号 100m	デュラPE 5号 100m
デュラPE 2号 100m (スプールライン)	デュラPE 4号 100m (スプールライン)
デュラPE 2号 150m	デュラPE 4号 150m
デュラPE 2.5号 120m	デュラPE 3号 180m
ナイロン 3号 120m	ナイロン 5号 130m
ナイロン 4号 100m	ナイロン 6号 100m

注意:

300番のデュラPE2号100m、500番のデュラPE4号100m はスプールラインまで下巻する必要があります。上記以外の糸の場合カウンターの数値はあくまで目安になります。


他社PE及びナイロン糸使用の場合、誤差が3%を超えて生じる場合があります。

ク 付属のプログラムプレートをあてます。

(これを使用すれば確実な操作が可能ですが、なくても設定できます。)



3 終了と号数切替ボタンの2個を同時に5秒以上 押します。



すると液晶画面は下図のようになります。

300番の場合…




デュラPE3号を100m 巻いたことを示します。 500番の場合…



デュラPE5号を100m 巻いたことを示します。 4 号数切替ボタンを押すと巻く糸とその長さが表の順で切り替わって表示されます。

リールに巻かれた糸とその長さに合わせて下さい。



5 その後、終了ボタンを押してください。

「学習OK」が表示されて終了です。液晶画面は自動的に もとに戻ります。




■O(ゼロ)セットの設定(釣りを始める前に必ず行なってください。)

3 正確な棚取りを実現するために。

釣果アップには正確な棚取りが不可欠です。 そこで「Oセット」を設定します。

「Oセット」とは、シカケが水面にある時をOmとして設定します。

「Oセット」によって、シカケの位置が水深を示すようになり、正確な棚取りを可能にします。



シカケが水面にある時をOmとして設定します。

- 1 シカケを水面に合わせ、 底メモ・Oセットボタンを 3秒以上押して下さい。
- 2 下図のように表示が変わります。 O K表示が点灯します。
- 3 これで0セットは完了です。







■0(ゼロ)セットについて

4 0セットを設定した後に。

〇セットされた状態で糸を巻くと、マイナス表示されますが、これは〇セットされた位置を基準として糸が巻き込まれていることを表しています。 次に糸を出すと、マイナス表示からプラス表示へと変化します。

注意:

新品の糸を使用した場合、何回目かの釣行まで 糸が伸びる場合があります。水面にシカケを 持ってきても「現在の水深」が「O.O」になら ない場合は再度Oセットをやり直して下さい。

5 高切れした場合。

高切れした場合も同様の操作です。高切れしたところまで糸を巻き上げ、シカケをセットして、再度4の1、2の順でOセットを行なってください。これで、コンピュータが自動的に高切れした位置からの実測値表示にプログラムを変更します。

■2通りの棚の取り方・上からモードと底からモード

┣ 棚取りに便利な「上からモード」と「底からモード」。

船釣りで釣果を上げるコツは、いかに正確に魚のいる水深(すなわち棚)にシカケを降ろすかということです。


最近は高性能の魚群探知機により、魚のいる水深が 正確にわかります。通常、船長がこの棚を教えてく れます。

この場合釣場、釣り方、対象魚などによって水面か

ら棚が指示される場合と、海底すなわち底から棚が指示される場合の二通りがあります。

NEWデジタナSLS小船300・500は、上から棚をとるのに便利な「上からモード」と底から棚をとるのに便利な「底からモード」の2つのモードを備えています。


その日の釣りに合わせて切り替えてご使用ください。




モードの切り替え方法

ONボタンを押してください。

「上からモード」と「底からモード」が押 すたび交互に切り替わります。



■上からモードの実釣編




- 1 シカケをいったん底につけます。
- 2 シカケを巻いて棚に持ってきます。

3 「底メモ」ボタンを押して棚をメモリーします。

以上は底取りをして底の水深を知りたい場合ですが、直接指示の水深にシカケを投入し、底メモボタンで棚をメモリーすることも可能です。

4 再度投入します。

一底からモードの実釣編



▋シカケをいったん底につけ、底メモボタンを押します。

- ●底の欄に上からの水深が入ります。
- ●同時にメインカウンターの水深がO.Oになります。 リールを巻き上げるとプラスにカウントし、底からの水深を 表すようになります。

解説!

船長の指示が「底から何m」といった場合、釣り人はシカケをいったん底まで降ろして指示されたm数だけシカケを上げます。 (コマセ釣りの場合は通常この時にコマセを振ります。) 底の状態の変化に魚が平行して付いている釣場では、シカケの投入のたびにシカケを底に着けてから棚を取り直します。

|電池の交換方法

バッテリーアラームについて

園 マークが点灯しましたら電池の交換時期です。市販の CR2032ボタン電池をお求めの上(電器店もしくは釣具店で) 交換してください。なお、**園** マーク点灯後も釣行3~4回は使用可能です。 "Err"の表示が出れば電池寿命です。

電池の交換方法

あらかじめCR2032のボタン電池を購入の上、作業を進めてください。また、3分以内に作業を終了するようにしていただくと同時に、交換中はカウンターのボタンを押さないでください。入力されていたデータが消えることがあります。 ※新品の電池を使用された場合、電池の寿命は約1年半です。

- 1. シールをはがし、バッテリーキャップをコインなどを利用してゆるめ、取り外します。
- 2.古い電池を取り出します。
- 3.新しい電池を入れます。 (手前側が+になるように)
- 4.バッテリーキャップをしっかりねじ込みます。 (パッキンを 使用した防水構造になっていますので、パッキンに注意する と同時に、確実にねじ込んでください。)
- 5.付属品のシールをバッテリーキャップに貼り付けて下さい。
- 6.電源を "ON" し、正しく電池が交換されているか、学習 データが保存されているかを確認します。





※図は上からモード時の表示です。 (底からモードの場合もあります。) ※メーカー出荷時にリールに組み 込まれているものはテスト用電池 です。

※正しく交換されている場合、下図のように表示されますが、正しく交換されていない場合は、下図以外の表示が出たり全く表示されなかったりしますので、電池の仕様、+-、接触等を確認してください。 ※図は上からモード時の表示です。(底からモードの場合もあります。)

保存されていないと図の 下段ように表示が変化し ます。保存されていな かった場合には、再度学習 を行ってください。

(6~7ページ参照)



データが保存されていない場合





交換時のご注意

- ●電池の交換中はカウンターのボタンを押さないでください。
- ●屋内の湿度の低い場所で行ってください。
- ●バッテリーキャップを長時間開けたままにしないでください。
- ●電池の+-をまちがえないようにしてください。
- ●リールに内蔵の電池はテスト用ですので寿命の短いことがあります。

■お取り扱い上の注意

デジタナSLSは、精密部品で構成されていますので下記注意事項を守ってお取り扱いください。 また、釣行後の手入れを十分行ない、末永くご使用ください。

1 ご使用上の注意


- ●根掛かりしたときには、竿やリールで無理にあおらないで、 糸を手にとって切るようにしてください。 手にタオル等を巻いて、手を保護してください。
- ●デジタナSLSはていねいに扱ってください。移動時、特に 放り投げや、バッグ内で他の道具との接触による破損には 十分ご注意下さい。
- ●リールは落としたり、衝撃を与えないよう、ていねいに扱ってください。
- ●バッテリーキャップは電池交換時以外には開閉しないでください。

2 お手入れの方法

- ●各部分に付着したゴミ、砂などは、真水に浸した柔らかい布で キレイに拭き取って十分乾燥させて下さい。特に、シンナー、 ベンジンなど揮発性溶剤は絶対に使用しないで下さい。
- ●リールは分解しないでください。特にライトサイドプレート は絶対に分解しないでください。
- ●ハンドル部、切り換えレバーなどの可動部分には、リールオイルを注油してください。また、ドラグ部分には絶対オイルを付けないでください。オイルが入るとドラグ力が低下することがあります。ドラグ部分には水が入らないようにしてください。

●高温、高湿の状態で長時間放置されますと、変形や強度劣化 の恐れがあります。長期保存される場合は、左記の手入れを 実施後、風通しの良い場所で保存してください。

リール本体、特にカウンターユニット部は、水をかけたり、水に浸したりしないでください。 (カウンターユニットは日常生活防水仕様ですがトラブルを防止するため、水に浸したり、過度に水を掛けたりしないでください。)



■故障かな?と思われたときは/仕様

3 故障かな?と思われたときは

- ●液晶が真っ黒、及び全文字が現れる場合… 高温度の雰囲気(車のトランクの中等)にさらされた時に 生じる場合がありますが、温度が下がるにしたがって正常に もどります。
- ●液晶が点灯しない場合…
 ON/OFFボタンを押してください。
 他のボタンでは点灯しません。
 電池切れ、+-のまちがいなどを確認してください。
 (6、13ページ参照)

●液晶表示がうすい場合…

室温にて確認下さい。低温 (-5℃以下) にて使用の場合 バッテリーの能力低下で表示がうすくなるときがあります。 そうでない場合はバッテリーの寿命と考えられます。バッテ リーマーク **1** を確認の上、電池を交換してください。 (13ページ参照)

4 仕様

品番	製品コード	ギヤ比	最大ドラグカ (kg)	自重 (g)	糸巻量(号-m) 新素材デュラPE・()内はナイロン糸	最大巻上速度 (cm/ハンドル1回転)		
デジタナSLS 小船300	RF343000	5.8:1	3.5	310	*2-100 2-150 2.5-120 3-100 (3-120 4-100)	64	35/26	7
デジタナSLS 小船500	RF345000	5.8:1	3.5	305	3-180 *4-100 4-150 5-100 (5-130 6-100)	64	35/26	7

- ●標準付属品:布袋、プログラムプレート、糸通しピン、取扱説明書、分解図、予備のバッテリーカバーシール
- ●*印の糸巻量はスプールラインまで下巻が必要です。

■製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内

リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。お手紙でのお問い合わせにつきましては、必ずお客様のお電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。


- ●修理に出されるときには、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に(例/ストッパーが働かない)お知らせください。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所、本社サービス課へお問い合わせください。
- ●ご自分で修理をされる場合(内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをお薦めします)の部品や替えスプールのお取り寄せは分解図をご覧いただき、商品名・製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、ご注文ください。

例/商品名 : バイオマスター1000

製品コード: SC371000

部品番号 : 2

部品名 : スプール



〈製品コードの位置〉

取扱説明書・分解図・パッケージ底面部・製品 (コードの上 5ケタを表示しています)

安全上のご注意/サービスネット

安全上のご注意

「ご使用前に必ずお読みください。





●ハンドルとボディの間に手をはさまれないように注意してください。 けがの原因となります。

注意

- ●糸が勢いよく出ている時は、糸をつかまないでください。糸で指を切る 原因になる恐れがあります。
- ●逆転防止付リールでストッパーをOFFにして釣っているとハンドルが逆 転し、手に当たりけがの原因になる恐れがあります。



- ●レベルワインド付リールでは、糸をリードするレベルワインドの所に指を近 づけて、釣りをしないでください。指をはさまれて、けがの原因になる恐 れがあります。
- ●リールの回転部にはグリスや油が付いていますので、服を汚さないよう 注意してください。
- ●リールを釣り以外の目的で使用しないでください。



- ●回転している時、回転部分に触れないでください。けがの原因になる 恐れがあります。
- ●スプールと糸の間に指をはさまないように注意してください。指を切る 原因になる恐れがあります。



- ●糸が勢いよく出ている時は、スプールの上に指を置かないように注意し てください。ヤケドや指をはさんでけがの原因になる恐れがあります。
- ●ドラグ装置を長時間連続使用すると、ドラグ収納部が熱くなる恐れがあ ります。

株式会社シマノ全国サービスネット

TEL. (022)232-4775
TEL. (048) 622-3815
TEL. (03) 3744-5656
TEL. (043)433-1780
TEL. (0559) 62-3983
TEL. (052)331-8666
TEL. (06) 418-4541
TEL. (086) 264-6100
TEL. (082) 255-8143
TEL. (0875) 23-2220
TEL. (0942) 83-1515

株式会社 シマノ 釣具事業部

本 社: 〒590-77 大阪府堺市老松町3丁77番地

北海道釣具サービスセンター

〒065 札幌市東区北十条東1丁日

- 商品の性能、スペックに関するお問い合わせ TEL. (0722)23-3739

約県サービス課: 〒592 大阪府堺市築港新町1-5-15

● 商品の修理、パーツなどアフターサービスに関するお問い合わせ TEL. (0722)43-2851 / FAX. (0722)43-2860

TEL (011)752-6622

SHIMANO